

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

pour le siège pour arbre M-300 Millennium

(AVERTISSEMENT)

Le siège pour arbre Millennium M-300 est destiné à être utilisé avec vos pieds par terre. N'utilisez pas le siège pour arbre M-300 dans une position élevée ou dans toute situation où une défaillance du siège pourrait causer des blessures. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

UTILISATION

1. Avec le siège plié, placez l'arrière du siège contre l'arbre à environ 15 cm au-dessus du niveau où vous souhaitez vous asseoir.
(AVERTISSEMENT : Ne jamais placer le siège pour arbre à plus de 60 cm du sol).
2. Enroulez la sangle autour de l'arbre en veillant à ce qu'elle ne soit pas tordue.
3. Attachez la boucle au crochet de gouttière et tirez sur la sangle pour la serrer.
4. Placez les deux mains sur le siège pour arbre et poussez vers le bas avec autant de force que possible, ce qui permet d'asseoir le siège et de tendre la sangle.
5. Vérifiez la boucle et assurez-vous qu'elle est correctement reliée au crochet de gouttière et que le haut et le bas du siège sont bien en contact avec l'arbre.
6. Relâchez l'attache, rabattez le siège et profitez de votre chasse.

ENTRETIEN

1. Avant chaque utilisation, inspectez le siège pour arbre pour vous assurer qu'il n'y a pas de boulons, de rivets ou d'écrous desserrés. Vérifiez également que la sangle et le siège ne sont pas effilochés ou déchirés.
2. La charnière du siège pour arbre est dotée d'un trou central qui permet de la lubrifier. La charnière doit être lubrifiée chaque année avec un lubrifiant à base de téflon tel que Tri-Flow.

Si vous ne comprenez pas une partie de ces instructions ou si vous avez des questions, contactez-nous : Millennium Outdoors 201 Fairmont Plaza Pearl, MS 39208

Téléphone : 601-932-5832

Télécopie : 601-932-0068

Visitez-nous sur le web à millenniumstand.com