

Accessoires pour mirador Millennium M-360 Hang-On

Illustration 15

MILLENNIUM M-360 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Description

Numéro de pièce

Taille

Quantité

1., Sangle de siège	Z-100-05	2		
2. Assemblage du montant du siège	Z-360-01	1		
3. Tige de selle Soudée	1			
4. Moyeu récepteur de siège	Z-360-01	1		
5. Bras pivotant supérieur	Z-360-02	1		
6. Assemblage de la plate-forme	Z-360-03	1		
7. Bras de support du pivot inférieur	Z-360-04	1		
8. Lame d'arbre pivotante	Z-360-05	2		
9. Boutons de la plate-forme Versa	Z-360-06	$\frac{3}{8}$ " DN	2	
10. Plate-forme Lame d'arbre Soudée	1			
11. Boulons Nyloc de la plate-forme Versa	Z-123-56	$\frac{3}{8}$ x3 $\frac{5}{8}$ "	2	
12. Écrou Nyloc Z-123-31	$\frac{1}{4}$ x 20	9		
13. Tissu du siège	Z-100-07	1		
14. Assemblage du siège aux boulons verticaux	Z-123-54	$\frac{1}{4}$ x1 $\frac{3}{8}$ "	2	
15. Assemblage du siège	Z-360-07	1		
16. Support de siège supérieur	Z-360-08	1		
17. Support de montage de siège	Z-150-07	1		
18. Boulon de montage du support de siège supérieur	Z-123-57	$\frac{1}{4}$ x 2"	1	
19. Charnière du bras pivotant supérieur	Z-360-09	2		
20. Bras de pivot inférieur Versa Button	Z-360-10	1		
21 Boulon d'articulation des bras pivotants supérieur et inférieur	Z-123-57	$\frac{1}{4}$ x 2"		

22. Boulons du moyeu du récepteur de siège à la plate-forme	Z-123-58	¼ x 1 ¾	4
23 Casquette Bungie	Z-100-06		2
24 Douille de moyeu en plastique	Z-360-11		1
25 Bague de limitation de la lame inférieure de l'arbre	Z-360-12		1
26 Écrous nyloc de la plate-forme Versa Button	Z-123-59	¾"	2
27 Rondelle en acier	Z-123-46	¼ x ¾	32
28. Sangle à cliquet	Z-123-29		4
29 Sangle de suspension Easy Hang	Z-360-12		1

MILLENNIUM M-360 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Repérez la plate-forme (6) et le bras de support du pivot inférieur (7) de l'illustration 15 ci-dessus. En orientant le bas de la plate-forme vers le haut, assemblez le bras de support du pivot inférieur (7) à la plate-forme. (6) à l'aide de deux boulons ¼"x 2", huit rondelles et deux écrous nyloc en veillant à ce que le bouton versa (20) soit orienté vers le haut, comme le montre l'illustration 16.

Illustration 16.

ÉTAPE 2. Localisez le bras pivotant supérieur (5) de l'illustration 15 et assemblez-le au sommet de la plate-forme (6) à l'aide de deux rondelles de ¼" et de deux écrous nyloc, comme indiqué dans l'illustration 17 ci-dessus.

Illustration 18

Illustration 19

ÉTAPE 3 : Repérez les 4 boutons versa de la plate-forme (9) et fixez-les à la plate-forme à l'aide de deux boulons de ¾" x 3 ⅝" (11), de quatre rondelles et de deux écrous nyloc, comme le montre l'illustration 18 ci-dessus.

Veillez à placer des rondelles entre les boutons versa et les tubes de la plate-forme. Ne placez pas de rondelles sous la tête du boulon ou sous l'écrou.

AVERTISSEMENT : Lors du serrage des écrous, veillez à ne pas trop serrer et à ne pas affaisser le tube de la plate-forme.

ÉTAPE 4 : Localisez le moyeu récepteur du siège (4) et montez-le au sommet de la plateforme à l'aide de quatre boulons ¼ x 1 ¾" (22), 8 rondelles et 4 écrous nyloc, comme indiqué dans l'illustration 19 ci-dessus.

Veillez à placer les rondelles sous la tête des boulons et sous les écrous.

Illustration 17

Illustration 22

Illustration 20

Illustration 21

Étape 5. Insérez le support supérieur du siège (16) dans l'assemblage du montant du siège (2) et fixez-le à l'aide d'un boulon de $\frac{1}{4}$ " x 2", de 2 rondelles et d'un écrou nyloc, comme le montre l'illustration 20 ci-dessus.

ÉTAPE 6. Fixez la charnière inférieure du siège au montant du siège à l'aide du support de montage du siège (17), de deux boulons de $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{3}{8}$ ", de 4 rondelles et de 2 écrous nyloc, comme indiqué dans l'illustration 21 ci-dessus.

Assurez-vous que la goupille de positionnement de la charnière est positionnée dans le trou situé dans le montant du siège.

ÉTAPE 7 : Enfoncez complètement la tige de selle dans le moyeu récepteur de selle et l'assemblage est terminé ; votre support devrait ressembler à l'illustration 22 ci-dessous.

MILLENNIUM M-360 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

ÉTAPE 1 : Choisir un arbre sain et relativement droit, dont l'inclinaison ne dépasse pas 15 degrés, d'un diamètre de 9 pouces au minimum et de 22 pouces au maximum à la hauteur de l'installation.

ÉTAPE 2. Une fois le siège retiré du support, placez ce dernier au pied de l'arbre, comme le montre l'illustration 1.

Illustration 1.

Illustration 2.

ÉTAPE 3 : Attachez votre corde de traction au boulon à œil situé au bas de la plate-forme, comme le montre l'illustration 2.

ÉTAPE 4 : Grimpez dans l'arbre en prenant votre sangle rouge de suspension Easy Hang et la ligne de transport avec vous.

ÉTAPE 5. Placez la sangle rouge de suspension Easy Hang autour de l'arbre à environ 3 pieds au-dessus de l'endroit où vous voulez placer la plate-forme du mirador, comme indiqué dans l'illustration 3.

Illustration 3.

Illustration 4.

ÉTAPE 6. Placez la corde de traction dans le mousqueton argenté situé à l'extrémité de la sangle de suspension Easy Hang, comme le montre l'illustration 4.

ÉTAPE 7 : Demandez à un assistant au sol de tirer le mirador jusqu'à vous à l'aide de la corde de traction, comme le montre l'illustration 5. Il doit le tirer jusqu'à ce que le boulon à œil au bas du

mirador soit à moins de 3 pouces du mousqueton argenté à l'extrémité de la sangle d'accrochage Easy Hang, comme le montre l'illustration 6.

AVERTISSEMENT : Personne ne doit se trouver sous le support, car s'il tombe, il peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Illustration 5.

Illustration 6.

ÉTAPE 7 : Pendant que votre assistant au sol maintient la béquille en position à l'aide de la corde de traction, connectez le crochet noir à l'extrémité de la sangle d'accrochage Easy Hang au support du moyen récepteur du siège, comme le montre l'illustration 7.

Une fois le crochet noir connecté, votre assistant peut relâcher lentement la pression de la corde de traction, ce qui permet à la béquille d'être suspendue par le crochet noir à l'extrémité de la sangle de suspension Easy Hang, comme le montre l'illustration 8.

Illustration 7.

Illustration 8.

ÉTAPE 8 : Vous pouvez maintenant positionner la plate-forme en la poussant vers le bas et en l'éloignant de l'arbre, comme le montrent les illustrations 9-A et 9-B. Utilisez le niveau à bulle pour mettre la plate-forme à niveau, comme le montre l'illustration 10.

Illustration 9-A.

Illustration 9-B.

Étape 9. La plate-forme étant de niveau, vous pouvez maintenant installer la sangle à cliquet de la plate-forme supérieure en la connectant au bouton versa et en l'enroulant autour de l'arbre, puis en la connectant au bouton versa du côté opposé et en la serrant à l'aide d'un cliquet, comme le montre l'illustration 11.

Veillez à ce que la sangle passe bien autour de l'arbre et ne soit pas tordue.

Illustration 10.

Illustration 11.

ÉTAPE 10. Positionnez le bras de support inférieur contre l'arbre en vous assurant que les deux côtés de la lame sont en contact avec l'arbre et placez la sangle à cliquet sur le bouton Versa Button. Enroulez-la autour de l'arbre et connectez l'extrémité opposée de la sangle au même bouton Versa Button et serrez le cliquet comme indiqué dans l'illustration 12.

AVERTISSEMENT : Si, pour une raison quelconque, les deux côtés de la lame n'entrent pas en contact avec l'arbre, n'installez pas le support dans cette position, car cela créerait une situation dangereuse qui pourrait entraîner la chute du support.

Illustration 12.

Illustration 13.

ÉTAPE 11. Positionnez le bras pivotant supérieur contre l'arbre et attachez la sangle au bouton Versa Button. Enroulez-la autour de l'arbre et attachez l'extrémité opposée de la sangle au bouton Versa Button de l'autre côté de la lame et serrez à l'aide d'un cliquet, comme indiqué dans l'illustration 13.

Illustration 14.

Illustration 15.

ÉTAPE 12. Installez la sangle à cliquet sur les boutons Versa Button sous le bas de la plate-forme, enroulez-la autour de l'arbre et serrez-la à l'aide d'un cliquet, comme le montre l'illustration 14.

Vous avez maintenant 4 sangles à cliquet qui fixent le support à l'arbre.

ÉTAPE 13. Vous pouvez maintenant monter sur la plate-forme et retirer la sangle rouge de suspension Easy Hang en libérant la sangle à boucle à came, puis utiliser la corde de traction pour tirer l'ensemble du siège et placer la tige du siège dans le moyeu récepteur du siège, en veillant à ce qu'elle s'insère complètement, comme le montre l'illustration 15.

DÉMONTAGE DU MIRADOR

ATTENTION ! ARRÊTEZ-VOUS MAINTENANT ! Assurez-vous que vous portez votre harnais antichute complet et votre ceinture de monteur de lignes comme indiqué dans ce manuel d'instructions et que vous l'utilisez conformément aux instructions du fabricant du harnais.

ÉTAPE 1 : Placez la sangle rouge Easy Hang sur l'arbre, le crochet noir étant relié au moyeu du siège et la sangle étant fixée à l'arbre le plus haut possible, de manière à ce qu'elle apparaisse comme dans l'illustration 14. Consultez les instructions d'installation.

ÉTAPE 2 : Retirez le siège et descendez au sol à l'aide de votre corde de traction.

ÉTAPE 3 : En vous tenant debout sur votre système d'escalade (c.-à-d. échelles à barreaux, échelles sectionnelles, etc.), connectez votre corde de remontée au boulon à œil situé au bas de la plate-forme, puis passez par le mousqueton argenté de la sangle d'accrochage Easy Hang et descendez jusqu'à votre assistant au sol qui abaissera le support.

ÉTAPE 4 : Retirez la sangle à cliquet qui maintient le bras pivotant supérieur.

ÉTAPE 5. Retirez la sangle à cliquet de la partie inférieure de la plate-forme.

ÉTAPE 6. Retirez la sangle à cliquet du bras pivotant inférieur et éloignez le bras de l'arbre autant que possible. Le mirador doit être suspendu par la sangle de suspension Easy Hang et la sangle à cliquet de la plate-forme supérieure, comme le montre l'illustration 11 des instructions d'installation.

ÉTAPE 8. Poussez la plate-forme loin de l'arbre et vers le haut pour que le support soit suspendu dans la position indiquée à l'illustration 8 des instructions d'installation.

ÉTAPE 9. Demandez à votre assistant au sol de tirer la béquille vers le haut avec le câble de traction jusqu'à ce que vous puissiez déconnecter le crochet noir de la sangle d'accrochage Easy Hang du moyeu du siège.

ÉTAPE 10. Votre assistant au sol peut maintenant utiliser la ligne de traction pour abaisser le mirador au sol.

ÉTAPE 11. Retirez la corde de halage du crochet argenté de la courroie de maintien, puis retirez la courroie de maintien de l'arbre et descendez-la avec vous.